

Bruksanvisning ”Hydraulisk sammentrekkingsverktøy”



Monter klammer på rør og muffe, klammeret på muffen er en dimensjon større enn på røret



Legg kanten på muffa mot enden på røret



Pump stemplet på verktøyet helt ut og løft det på plass slik at labbene ligger mot ”ørne” på klammerene



Snu spaken på pumpa slik at stemplet trekkes inn når man pumper, og pump helt til bendet evt. Røret er helt inne



Flytt deretter verktøyet slik at fremre labber skyver på klammeret på muffa



Fjern splintene som holder krokene på bakre labber og legg krokene på ”ørnene” på klammeret som er montert på røret



Pump ca 2 ganger (ut, ca. 15mm.) slik at pakningen får ”satt” seg, evt sjekk at muffekanten ligger mellom merkestrekene

For ytterlige informasjon:

**ISITEC DA
Bergemoveien 15
4886 Grimstad
Mob:97421890**